

Model: **ASHA RTV 200 5D**

1/18

- PL** Instrukcja montażowa
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instructions
- SK** Návod na montáž
- CZ** Návod k montáži

D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej przesać instrukcję razem z reklamacją.


SK Vážený zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou

CZ Vážený zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.


BOGART.

max.
24
KG = 3


max.
3
KG = 8 9 10








Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts



Opcja bez jednego frontu
Option without one front








Do montázu potrebne są:
 Für die Montage dieser Type
 benötigen Sie:
 Na montáž budete potrebovať
 Potřebné k montáži







1



Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts



Opcja bez jednego frontu
Option without one front



2



W2

M1

X2

M1

K2

K2

M1

5

K2

K2

W2

W2

W2

W2

K2

K2

6

M1

K2

K2

M1

W2

W2

X1

W2

W2

Z8

Z8

Z8

Z8

Z8

1








2

3










Z8

K2



M1





3





4





5




6





7



8



9






1.		x2
2.		x2
3.		x1
4.		x12
5.		x8
6.		x8
7.		x1



10

Tylko opcja stojąca
 Only stand option

Tylko wersja bez stelaża.
 Only version without frame.
 Nur Version ohne Rahmen.
 Iba verzia bez rámu.
 Pouze verze bez rámu.















Tylko opcja stojąca
Only stand option







12





Opcja, option, Možnosť,












13



14






15



16










Opcja z wszystkimi frontami Option with all fronts



x2




17

Opcja z wszystkimi frontami Option with all fronts




18

Opcja bez jednego frontu Option without one front



x1



19

Opcja bez jednego frontu Option without one front

